

# Cybook Opus

Guia do utilizador

As informações constantes deste documento são prestadas sem qualquer tipo de garantia e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. É proibida a reprodução por qualquer forma sem a autorização por escrito da Bookeen. Todos os nomes de marca e produto são marcas registadas ou marcas comerciais das respectivas empresas.

Versão 1.4

© 2007-2009 Bookeen. Todos os direitos reservados

## 1. Introdução

### 1.1 Bem-vindo

Parabéns por ter adquirido um Cybook Opus, o leitor electrónico do livro (eBook) baseado na tecnologia de ePaper. Graças a esta tecnologia de écran, o Cybook Opus oferece a melhor experiência de leitura possível e permite manter todos os seus livros digitais fechados na mão e lê-los em qualquer lugar independentemente das condições de iluminação, mesmo sob a luz solar directa. O Opus Cybook Opus écran possui uma aparência semelhante ao papel de contraste. Como uma folha de papel, o Opus Cybook Opus pode ser visualizado de quase todos os ângulo, não tem qualquer efeito de cintilação e tem uma alta resolução. Permite-lhe ler sem qualquer reflexo como se estivesse a ler um livro impresso em papel.

### 1.2 Sobre este manual

Este manual contém informações abrangentes sobre a forma de utilizar o Cybook Opus. Neste manual, são usadas as seguintes definições.

Nota: Indica informações importantes que requerem atenção especial ou o ajudam a melhorar o uso do seu Cybook Opus.

Cuidado: Este manual, contém informações importantes que, se não forem seguidas, podem resultar em perda ou dano dos dados contidos no seu Cybook Opus.

Qualquer nome de menu, comando, ícone ou botão que pode ver na écran é mostrado em negrito de letras compostas. Por exemplo, a fonte size....

### 1.3 Onde encontrar informações

- Guia de início rápido: O guia de início rápido é um documento em papel presente na caixa. Ele explica, brevemente, como iniciar usando seu opus Cybook Opus.
- Ajuda sobre seu Cybook Opus: deste "usuário Guia" está presente por padrão em seu Cybook Opus. Para abrir este arquivo de eBook, aceda à página biblioteca e abra o documento apropriado usando a frente botão de navegação.
- Depois, no dispositivo de Cybook Opus: visite Bookeen web site em [www.bookeen.com](http://www.bookeen.com) e escolha a seção F.A.Q..

## 2. Introdução

### 2.1 Na Box

Depois de receber seu Cybook Opus, verifique o conteúdo do pacote. Na caixa, deve encontrar:

>Componentes de padrão:

- Cybook Opus
- Guia de início rápido
- Jaqueta de proteção
- Cabo USB

### 2.2 Sobre seu Cybook Opus

As ilustrações a seguir apresentam-lhe os vários botões, conectores, portas e recursos físicos do seu Cybook Opus.

#### **FRENTE**

- [1] Display de E-papel: O preto e branco. exibição no écran.
- [2] Botão de navegação: esse botão é um 5 forma de controle botão (à esquerda, direita, cima, baixo), mais uma chave de validação central. Se pressionar uma tecla, a ação será repetida.
- [3] Botão de menu: esse botão pop-up é um menu contextual.
- [4] Botão back: esse botão é um atalho para regressar ao seu histórico de navegação.
- [5] Botão de encaminhar a página de: esse botão ativa uma página Avançar. Se pressionar o botão Avançar página, páginas são visitadas em modo acelerado.
- [6] Botão para trás página: esse botão ativa uma página para trás. Se pressionar o botão para trás de página, páginas são visitadas em modo acelerado

#### **Parte de Trás 1**

- [7] Tampa amovível: esta tampa pode ser facilmente retirada para dar acesso a bateria e ao botão de reset.

#### **Parte de Trás 2**

- [8] Compartimento de bateria: Contém uma Bateria de polímero de lítio do Cybook Opus.
- [9] Botão de Reset : Pressionar o botão de reset rapidamente reinicializa o Cybook Opus. Pode usar, por exemplo um clipe para alcançar o botão de reset.
- [10] Rótulo: Contém o número de produto e a versão de hardware do seu Cybook Opus.

#### **VISTA SUPERIOR**

- [11] Botão de energia: Para ligar e desligar o Cybook Opus .
- [12] o microSD slot: Permite adicionar um cartão de memória. .

#### **MODO DE EXIBIÇÃO INFERIOR**

- [13] Conector USB: USB permite ligar o seu Cybook Opus a um computador através do cabo USB fornecido.

## 2.3 Cuidados básicos a ter com o Cybook Opus

Para manter seu Cybook Opus em bom estado e para funcionar adequadamente, siga estas orientações.

### Orientações gerais

- Manter o seu Cybook Opus afastado de locais húmidos e de temperaturas excessivas.
- Não exponha seu Cybook Opus para líquidos ou precipitação.
- Evite expor seu Cybook Opus a raios directos da luz solar ou forte luz ultravioleta por longos períodos de tempo.
- Evite Cybook Opus mudanças de temperatura bruscas. Isso pode originar condensação no interior da unidade que pode danificar seu Cybook Opus.
- Em caso de condensação e de humidade, procure secar o Cybook Opus completamente antes de o voltar a utilizar .
- Não coloque nada na parte superior do seu Cybook Opus nem deixe cair objetos em cima de seu Cybook Opus.
- Não deixe cair o seu Cybook Opus e evite qualquer pancada ou choque. O écran é facilmente danificável. Evitar tocar com canetas, lápis ou quaisquer outros objectos cortantes.
- Limpar seu Cybook Opus, depois de o desligar, com um pano macio e húmido e o écran ligeiramente humedecidoa apenas com a água.
- O contacto dos seus dedos com o écran vai deixar um depósito de óleo natural que pode alterar a leitura do écran.
- Protega o seu Cybook Opus de areias e poeiras.
- Guarde o seu Cybook Opus com uma tampa protectora quando não estiver a ser em usado.

Cuidado: Nunca tente desmontar, reparar ou fazer quaisquer modificações no seu Cybook Opus. Desmontagem, modificação ou de qualquer tentativa de reparação pode causar danos ao seu Cybook Opus e até mesmo corporais .

### Indicações de viagem.

- Fazer backup de suas informações.
- Desligue o seu Cybook Opus.
- Certifique-se de que a bateria está totalmente carregada.
- Use preferencialmente um adaptador de CA .Use o adaptador de CA como fonte de energia e como um carregador de bateria.
- Mantenha seu Cybook Opus dentro de sua tampa protetora.
- Mantenha seu Cybook Opus na sua mão bagagem.
- Se você planejar viajar no estrangeiro com seu Cybook Opus, certifique-se de tem o adaptador de CA apropriado para o país que está visitando,caso use um adaptador de CA.

## 2.4 Acesso à bateria e ao botão de reset

Pode aceder facilmente à bateria e ao botão de reset de seu Cybook Opus. A bateria e o botão de reposição estão localizados na parte traseira do unidade por trás de uma parte deslizante removível da estrutura externa. Não é neessário chave de parafusos para aceder a este compartimento.

## **Retire a bateria**

Após ter retirado a tampa da bateria, simplesmente puxe cuidadosamente o cabo para desligar/ligar a bateria. Mantenha o cabo perto do conector para evitar demasiada tensão no conector.

## **Pressione o botão de reset**

Depois de ter retirado a tampa, use um clipe ou qualquer outra ferramenta para pressionar o botão Reset localizado no botão Reset.

## **2.5 Configurando seu Cybook Opus**

### **Execução de inicialização inicial**

Para iniciar, carregue a bateria, ligando e desligando o Cybook Opus.

#### **>Ligação à corrente eléctrica e carregamento da bateria**

- Se tiver um adaptador de alimentação USB, ligue-o a uma tomada de alimentação AC e ligue a extremidade apropriada do USB ao cabo de adaptador de AC.
- Se não tem nenhum adaptador de alimentação USB, ligue ao final adequado do cabo USB para o conector USB do computador.
- Ligue a outra extremidade do cabo USB para parte inferior do seu Cybook Opus.
- Carregar a bateria demora aproximadamente 3 horas para chegar a um nível de 85 % e 5 horas para uma carga completa.

Ao mesmo tempo, carregando o indicador LED de Opus Cybook Opus emite uma luz vermelha . Quando a bateria está totalmente carregada, pára automaticamente (não há risco de sobrecarregamento ).

#### **>Alternando o Cybook Opus ligar e desligar**

- Para ativar seu Cybook Opus e desligar, use o botão de opção superior.
- Para ativar seu Cybook Opus, mantenha pressionado o botão superior, espere pelo menos dois segundos até o écran começar a piscar e o indicador LED emitir uma luz verde (ou azul).
- Para desativar seu Cybook Opus, mantenha pressionado o botão de switch superior pelo menos um segundo até que o écran se passa a branco e o indicador LED desligado.

Nota: O indicador LED emite um Verde (ou azul) e a luz vermelha, ao mesmo tempo como switching sobre o Cybook Opus e, ao mesmo tempo, de tarifação.O indicador LED pára quando emite luz verde (ou azul) após um segundo de inatividade. A cor do LED azul ou verde pode variar de acordo com o hardware versões.

## **3. Características básicas**

Este capítulo familiariza-o com as operações básicas de seu Cybook Opus, como descobrir o écran de ePaper, usando os botões, Noções básicas sobre princípios de conexão e menu contextuais.

## 3.1 A écran de ePaper

O Cybook Opus mostra um écran preto e branco pendente, utilizando uma tecnologia inovadora: o ePaper Display (por E Ink ®). O écran funciona como uma página de papel feita de partículas de tinta minúsculos que podem migrar e modificar o layout do écran em um segundo. Uma exibição de Ink Electronic atinge consumo de energia Ultra-Low em um formulário de fino e leve. Estes exibem módulos que só precisam de energia para alterar o conteúdo de vídeo. Uma vez que a imagem é gravada, ela irá permanecer indefinidamente sem consumir qualquer energia adicional. A tecnologia associada à tinta E Ink ® é, portanto, energeticamente eficaz e reduz drasticamente o consumo de energia. Devido à sua tecnologia inovadora, quando o écran muda de uma imagem para outra, o écran passa de preto a branco.

Nota: A imagem pode permanecer no écran, mesmo com um bateria descarregada. Portanto, seja cauteloso, não se esqueça de reabastecer a primeiro a bateria quando o dispositivo não estiver em funcionamento.

Nota: se a compensação processar (atualização Refresh) perturbar a sua experiência de leitura, pode desativá-lo por meio de [a interface de software](#).

## 3.2 Uso dos botões

Encontrará 2 botões (menu e anterior) e uma navegação controle na frente.

### O controle de navegação

O controle de navegação é um botão de controle de 5 maneira (à esquerda, à direita, cima, baixo) acrescido de uma chave de validação central. O botão de navegação é usado para virar páginas (à direita, esquerda) para mover uma seleção no écran (cima, para baixo, direita, à esquerda) e para validar uma seleção ou chamar um menu contextual. A maioria das ações podem ser feitas com este botão de navegação.

### Os botões menu e voltar

2 botões com ícone em alto-relevo:

1. **[Menu icon](#)**: sempre se despenda um menu contextual no écran
2. **[Back icon](#)**: tecla de atalho para obter um passo atrás no seu histórico de navegação

## 3.3 O Menu Contextual

Ao mesmo tempo, utilizando o seu dispositivo, pode sempre abrir uma janela de pop-up contendo um menu contextual multi-choice. Este menu vai oferecer diferentes escolhas, dependendo da sua situação atual e sua atividade atual. Ele permite aceder a diferentes recursos sem sair do seu contexto atual: Aumentar o tamanho da fonte ao ler um livro, a classificação de seus documentos por título ao navegar na sua biblioteca, zoom em uma imagem e, ao mesmo tempo, exibindo uma imagem, etc.

## **Como exibir um menu contextual?**

Ao ler um documento ou exibir uma imagem basta Pressionar o botão de menu (botão com ícone do menu) ou a chave de validação central do controle de navegação. Ao navegar as páginas de biblioteca, apenas o botão menu pop-up o menu.

## **Como sair de um menu contextual?**

Para sair um menu contextual sem qualquer validação, Pressione o botão de menu ou na tecla esquerda ou direita do botão de navegação.

# **4. Escolhendo seu conteúdo digital**

O Cybook Opus pode conter um lote de conteúdo digital. Deve primeiro selecionar o conteúdo digital na lista presente no seu dispositivo.

## **4.1 Escolha seu idioma**

Quando o seu Cybook Opus muda pela primeira vez, é exibido um menu de idioma. Escolhendo uma das entradas disponíveis, sua interface será exibida no idioma escolhido.

Nota: este menu não tem efeito sobre a língua dos livros presentes no seu Cybook Opus. Em qualquer momento, você pode modificar a interface idioma, usando o menu contextual.

## **4.2 A biblioteca**

Após switch-on Cybook Opus exibe a página da biblioteca. A página da biblioteca mostra os diferentes documentos digitais (eBooks, imagens, ...) atualmente presentes no seu dispositivo (microSD cartão e se ligado) sobre um 5 base de página por elemento.

### **Navegação na sua biblioteca e selecionando um item**

Para procurar o seu conteúdo, você use os botões esquerdos e direitos de a navegação controle (ou botões do lado de frente e para trás de página) para alternar na página a página e de cima e botões para mover o cursor para baixo. Uma vez o cursor posicionado pressione o botão OK para abrir o arquivo.

## **4.3 Biblioteca do menu contextual**

Para a navegação na sua biblioteca apenas necessita de pressionar o botão de menu para pop-up menu contextual. Diferentes escolhas, em seguida, estarão disponíveis:

- 5 itens por páginas: Exibir 5 itens por página
- 10 itens por páginas: exibir 10 itens por página
- 20 itens por páginas: Exibir 20 itens por página
- Exibição de pasta: exibir itens presentes na memória (ambos microSD e interno memória) no modo de exibição de pasta
- Sort: abrir um novo menu que permite seleccionar o seu conteúdo por

- Título
- Tamanho do arquivo
- Data de arquivo
- Nome do arquivo
- Caminho do arquivo
- Filtro: abrir um novo menu que oculta ou exhibe a certos tipos de conteúdo. Filtros diferentes podem ser adicionados.
  - Ocultar eBooks: ocultar todos os arquivos de eBook (ePub, PDF, RPC, APO, HTM, TXT)
  - Ocultar imagens: ocultar todos os arquivos de imagem (JPG, GIF e PNG)
  - Mostrar tudo: exhibir todos os arquivos
- Mostrar File Formats: exhibir o formato de arquivo (ePub, PDF, RPC, APO, HTM, TXT, JPG, GIF, PNG) no canto direito das miniaturas na página da biblioteca.
- Apagar: apagar atual arquivo selecionado.
- Avançado: exibição opções avançadas através de um novo menu.
  - Slides: abrir um novo menu que oferece a possibilidade de iniciar um apresentação de slides (switch de arquivo para o arquivo a cada 5, 10, 30 segundos ou 1, 5, 10, 30 minutos ou 1 hora).
  - Línguas: abrir um novo menu que permite ao usuário escolher o idioma interface (inglês, francês, alemão, Espanhol, Italiano, Neerlandês, Norueguês, Finlândês, Russo, Polaco, Esloveno, Cestina).
  - Auto desligamento: abrir um novo menu que oferece a possibilidade de ativar o auto desligue recurso. O dispositivo desliga sozinho após 5, 10, 15, 30, 45 minutos ou 1 hora.
  - Acelerómetro: habilitar, desabilitar ou calibrar o acelerómetro.
  - Refresh piscar (ideal): habilitar ou desabilitar a piscar Atualização do écran. Como regra ,o écran pisca ao atualizar. Neste caso a qualidade óptica do écran é o ideal. Se você desabilitar a atualização pisca alguns efeitos de fantasmas podem aparecer.
  - Sobre: exhibir informações de hardware, software e os direitos autorais.

## 5. Transferir o conteúdo digital

O Cybook Opus é um dispositivo UMS (USB Mass Storage). Quando está ligado a um computador host, ele aparece como uma unidade externa mostrando o conteúdo de memória interna. Pode, em seguida, adicionar, apagar, copiar ou mover arquivos diretamente do seu computador.

O Opus Cybook Opus também pode trabalhar diretamente com um host software de computador chamado Adobe ® Digital Editions. Este software permitirá comprar e gerenciar o ePub e a biblioteca de livros PDF. [Por favor veja abaixo como fazer o download e usar o Adobe ® Digital Editions.](#)

O Cybook Opus aparece como um UMS no computador desktop ou notebook somente se o dispositivo estiver ligado. Se um cartão de microSD estiver ligado no Cybook Opus, UMS outro aparece visível fora o conteúdo do cartão de microSD. Seu dispositivo UMS o nome é Cybook Opus.

Nota: Enquanto o CYbook Opus estiver ligado a sua bateria está sendo carregada e o LED fica vermelho ou vermelho/azul.

Nota: Cybook Opus é compatível com o Windows(XP/Vista) e MacOS X.

## 5.1 Padrão de transferência de USB

Para transferir diretamente qualquer tipo de conteúdo para o seu dispositivo você necessita de ligar o Cybook Opus a um computador host (PC, Mac).

Ligue a extremidade adequada do cabo USB para seu conector USB do computador.

Ligue a outra extremidade do cabo USB na parte inferior conector do Cybook Opus.

Assim que o Cybook Opus estiver ligado, ele exibe uma imagem mostrando um cabo USB. Enquanto o Cybook Opus estiver ligado ao servidor. computador, a interface Cybook Opus não é acessível mais.

No computador de acolhimento aparece uma janela que indica que um novo dispositivo de armazenamento em massa USB chamado Cybook Opus foi ligado. Agora Procure a memória de armazenamento de seu Cybook Opus. Se estiver ligado a um cartão de microSD em seu slot de cartão de Cybook Opus, um segundo dispositivo UMS também é exibida.

## 5.2 Estrutura de pasta de no Opus Cybook Opus

A memória de armazenamento interno do Cybook Opus irá mostrar vários pastas padrão diferentes. Pode adicionar arquivos a essas pastas para adicionar conteúdo de sua memória interna de Cybook Opus. Pode apagar arquivos dessas pastas (exceto a sistema de pastas) para remover a capacidade de armazenamento de conteúdo e livre.

Cuidado: o sistema de pastas não deve ser apagado; contém um arquivo de dados obrigatórios usado pelo Cybook Opus. As outras pastas podem ser excluídas. Elas serão recriadas pelo Cybook Opus como pastas vazias.

### Sistema

O Sistema de pastas contém arquivos de sistema necessários para o Cybook Opus software.

### Imagens

Pasta de imagens contém arquivos de imagens. Pode adicionar um nova imagem nesta pasta. Os formatos suportados são JPG, PNG, GIF. A imagem não deve exceder 3 MB de tamanho (10MPixels média).

Exemplo:

- picturea.jpg: arquivo JPG original você transferidos do computador host ou copiados diretamente para seu microSD card.
- picturea\_6090.t2b: arquivo miniatura preto e branco, criado em viagem pelo Cybook Opus software. Se este arquivo é apagado, ele é criado novamente pelo

Opus quando você navega a página de biblioteca que exibe a miniatura do Cybook Opus.

- pictureb.gif
- pictureb\_6090.t2b
- picturec.PNG
- picturec\_6090.t2b

Nota: Quando apagar um arquivo de imagem da pasta de imagens, não se esqueça de apagar a miniatura.

## fontes

Pasta de fontes contém seus arquivos de fontes. Pode adicionar novos arquivos de fontes nesta pasta. O formato suportado é TTF (True Type Fonts). Irá encontrar um conjunto de fontes pré-instalados (Georgia.ttf, ...). Pode adicionar ou apagar arquivos de fonte. Se adicionar um novo arquivo de fonte, ele será exibido nas configurações de fonte Família de menu contextual. O Cybook Opus usa uma fonte padrão que é não removível e não está presente nesta pasta Verdana.

Nota: o nome de pastas são sensíveis a maiúsculas e minúsculas.

## eBooks

Ebooks pasta contém arquivos de eBook. Os formatos preferenciais são HTML (.htm e HTML) ou TXT (texto bruto). Você pode adicionar ou apagar arquivos de eBook Esta pasta. Se você adicionar um novo arquivo de eBook para esta pasta, ele será exibido no a página da biblioteca.

HTML, arquivos TXT:

- Book.html ou book.txt
- Book.t2b: arquivo miniatura preto e branco, criado em viagem pelo Cybook Opus software. Se este arquivo é apagado, ele é criado novamente pelo Opus quando você navega a página de biblioteca que exibe a miniatura do Cybook Opus.
- Book.DAT: arquivo de dados usado pelo Cybook Opus para manter as configurações de usuário.

## Edições digitais

Edições digitais é a pasta de sincronização para o Adobe ® Software de computador do host de edições digital. Os formatos preferenciais são ePub (epub) ou PDF. Pode adicionar ou apagar arquivos de eBook desta pasta. Se adicionar um novo eBook de arquivo para esta pasta, ele aparecerá na página da biblioteca.

ePub, arquivos PDF:

- Book.epub ou book.pdf
- Book.t2b: arquivo miniatura preto e branco, criado ao mesmo tempo pelo Cybook Opus software. Se este arquivo for apagado, ele é criado novamente pelo Cybook Opus quando você navega a página de biblioteca que exibe a miniatura do Cybook Opus.
- Book.DAT: arquivo de dados usado pelo Cybook Opus para manter as configurações de usuário.

Nota: Tem que usar as pastas de acordo com seu tipo de dados (eBook arquivos devem ir para a pasta de eBook ou Digital Editions pasta, arquivos de imagem para a pasta de imagens, etc..). Se o conteúdo não corresponder com o tipo de pasta, o conteúdo não será exibido na biblioteca.

## **Estrutura de pastas de cartão de microSD**

A mesma estrutura de pasta aparece no cartão microSD. Como em breve como um microSD card está ligado à corrente Cybook Opus slot da placa, eBooks, digital Edições, fontes, imagens, sistema de pastas vazias são criadas. cartão de microSD Sistema de pastas pode ser usada para fazer backup da sistema de pastas de Opus Cybook Opus mas conteúdo é de nenhum utilitário para o Cybook Opus.

## **5.3 Adobe Digital Editions**

O Adobe Digital Editions é um software livre de ferramenta que:

- gerencia seu ePub & PDF eBook biblioteca no seu PC, Mac
- reconhece seu Cybook Opus como um dispositivo de leitura compatíveis,
- permite arrastar e soltar entre seu computador e seu Cybook Opus para transferir conteúdo,
- permite o registo com sua AdobeID.

Software de edições digitais da Adobe ® oferece uma forma atraente de exibir e gerenciar eBooks e outras publicações digitais. Pode usá-lo para fazer o download e comprar o conteúdo digital, que pode ser lidos diretamente no seu computador. Obviamente pode transferir eBooks protegidos contra cópia do seu computador pessoal ou para outros computadores ou dispositivos compatíveis com ADE como a Cybook Opus. Pode também organizar os seus eBooks numa biblioteca personalizada. Oferece suporte a edições digital formatos de eBook padrão do setor, inclusive PDF/A e EPUB.

Nota: O software Adobe ® Digital Editions é compatível com computadores com Windows ® e MacOS ®. Por favor verifique o OS suportados em [www.adobe.com/products/digitaleditions/](http://www.adobe.com/products/digitaleditions/) .

## **5.4 Compra e download de eBooks**

### **Instalar o Adobe Digital Editions no seu computador**

Para poder transferir livros que adquiriu na Internet, precisa primeiro de instalar o software Adobe Digital Editions no seu computador (Windows ou Mac).

Passo A - obtenha uma ID Adobe vá para [www.adobe.com/cfusion/Membership/](http://www.adobe.com/cfusion/Membership/) Forma completa e continuar.

Passo B - fazer o download e instalar o Adobe Edições digitais (ADE: ir para [www.adobe.com/products/digitaleditions/](http://www.adobe.com/products/digitaleditions/) e instale a versão mais recente do Adobe Digital Editions. Nota: deve ter uma ligação à Internet para fazer o download do Adobe Digital Editions. Um pop-up aparecerá na caixa uma vez que selecionou 'Install'. Siga os procedimentos de instalação até que o download começa. Depois de concluído o download será. pedido que aceite um contrato de utilizador.

Nota: sem aceitação não é possível continuar.

Inicie o Adobe Digital Editions.

Passo C - Verifique se o computador está ativado antes de qualquer compra, deve autorizar o seu computador a fazer o download de livros digitais. No Adobe Digital Editions Clique em "Library" clique "Autorize o computador" introduza o ID Adobe e a senha clique "Autorizar" uma mensagem será exibida, indicando seu computador foi autorizado. Agora pode comprar e fazer o download de livros para oCybook Opus!

## Visite a loja de livro on-line

Aceda a uma loja eBook compatível do © Adobe Digital Editions (para os cidadãos de Norte América e Canadá, vá para [www.booksonboard.com/Opus](http://www.booksonboard.com/Opus)) e recolha os livros que entender.

Antes de check-out final precisa de se registar e criar um conta.

Depois de check-out, clique no botão de download. Adobe Digital de edições software inicia automaticamente e abre o livro, o primeira página.

Notas: Livros para o Cybook Opus estão disponíveis em dois formatos:

- O Adobe Digital Editions (PDF compatível com o Opus)
- O Adobe ePub (otimizado para Opus- recomendado)

BooksOnBoard é uma loja de ebook dedicada ao mercado norte- americano. Ligar-se a [bookeen.com/ebooks](http://bookeen.com/ebooks) para obter a lista de outras fornecedores de conteúdo compatíveis.

## Transferir livros para oCybook Opus

Passo A - Ligue o Cybook Opus ao computador via USB cable.Após poucos segundos o Adobe Digital Editions reconhece Cybook Opus como um leitor compatível e propõe instalá-lo como um novo periférico por popping uma janela: Autorize a instalação. Agora oCybook Opus aparece no painel da esquerda como uma nova biblioteca.

Nota: O computador pode também reconhecer o Cybook Opus como uma nova unidade de armazenamento por popping uma janela separada. Feche esta janela.

Passo B - arrastar e soltar o seu livro em o ícone de Cybook Opus.

Passo C - desligue Opus Cybook Opus. Após alguns segundos a página de biblioteca reaparece em Cybook Opus écran. Procure páginas até encontrar seu livro. Pressione OK botão para abrir seu Livro. Você pode ler!

# 6. Leitura

Na página da biblioteca, uma vez selecionado um arquivo de eBook, Pressione o botão OK para abri-lo. Uma entrada de eBook pode ser identificada ativando a opção Mostrar o serviço de formatos do menu contextual Library.

## 6.1 Formatos de arquivo

Um arquivo de eBook é considerado um documento digital. Ele pode ser um livro, um jornal, um feed RSS, etc.. Estes documentos são diferenciados pelo seu formato de arquivo ou tipo de arquivo. Podem ser lidos vários formatos de arquivo .

- arquivo de eBook ePub
- Arquivo de eBook PDF
- Arquivo de eBook HTML
- Arquivo de eBook TXT

## 6.2 Lendo um eBook

Quando é aberto um eBook , a primeira página do documento é exibida. A primeira página pode ser uma página de rosto.

Para continuar a ler o documento, pressione a tecla direita (Avançar) ou chave (para trás) à esquerda do botão de controle de 5 forma ou no botão Avançar página ou botão para trás de página, para ir de uma página para outra. Quando atingir o início do seu documento, não pode ir para trás e quando você chegar ao fim do documento não pode ir adiante.

Se mantiver pressionada o botão Avançar (ou para a direita direção chave o botão de controle de 5 maneira), irá iniciar a navegação do documento em um modo acelerado. Esse recurso funciona também na direção com versões anteriores.

Algumas páginas contêm hiperligações que permitem saltar directamente para uma determinada referência dentro do arquivo atual do eBook. Para selecionar o hiperlinks, pressione a tecla de baixo do botão de controle de 5 maneira, para selecionar o primeiro hiperlink. Em seguida, você pode mover frente (tecla) ou para trás (backup da chave) para ir do seleção para seleção. Para ativar o hiperlink e saltar para a referência, Pressione o botão OK para deixar o modo de seleção de hiperlink, pressione a tecla direita ou a tecla esquerda do botão de controle de 4 vias. Em geral são sublinhadas hiperlinks.

Nota: os hiperlinks estão trabalhando com ePUB e PDF arquivos, mas não com HTML arquivos.

## 6.3 O ambiente de leitura

A página não mostra apenas texto ou imagem, mas também alguns informações adicionais (como número ou o livro de título da página) em áreas reservadas do écran.

Durante a leitura você necessita de pressionar o botão OK ou o botão de menu para pop-up menu contextual. Opções diferentes, em seguida, serão disponíveis dependendo do formato de arquivo do documento que esteja lendo.

Determinados formatos não permitem o refluxo de texto. Por exemplo, não é possível alterar o tamanho da fonte de um arquivo PDF, apenas pode ampliar ou diminuir o zoom.

O ambiente de leitura depende do formato do documento aberto.

## Ambiente de leitura para HTML/txt arquivos (Reflowable conteúdo)

### Áreas de página

O cabeçalho da página exibe o título do documento. Para o documento HTML, é o elemento de título. Para o documento de Txt, é o nome do arquivo. O rodapé da página exibe o pageometer. O pageometer é uma barra de progresso que indica a progressão da sua leitura. O cabeçalho e rodapé são áreas que podem ser ocultadas ou mostradas através de de [as opções do menu contextual](#)

### Menu contextual

- Back: Vá para o último hiperlink que ativou. Tal como na navegação na Internet. Regressa novamente no histórico de navegação. Se não ativar qualquer hiperlink a opção estará esmaecida. O [botão Voltar](#) é um atalho para a função de retorno.
- Frente: avançar no histórico de navegação.
- Comece lendo: Vá para a primeira página legível depois de tampas e as notificações de copyright.
- Go To...: permitem saltar diretamente para determinadas partes do documento. Ele abre um menu de segundo.
  - Primeira página: ir para primeira página do documento de
  - Comece lendo: devem ir para a primeira página legível após capas e as notificações de copyright.
  - Última página: Vá a última página do documento de
  - Page...: Abrir um pequeno teclado numérico no écran para inserir diretamente o número da página (botão de navegação de uso para escolher seus números).
- Marcadores: permitem que adicionar ou remover marcadores e pular de marcador para o indicador. Abre um menu de segundo.
  - Adicionar a Favoritos: adicionar um marcador. Ele aparece como um marcador de desenho direita canto esquerdo da página atual. Se voltar para esta página o mesmo desenho será exibido. O desenho desaparecerá apenas se remover o marcador.
  - Remover marcador: remover o marcador atual na página atual.
  - Remover todos os marcadores : remover todos os marcadores em todos os páginas de.
  - Ir para primeira: saltar para o primeiro marcador.
  - Vá para a última: saltar para o último marcador.
  - Vá para a anterior: vá o indicador anterior. Se nenhum disponível, opção é esmaecidos.
  - Vá para a próxima: Vá para o próximo indicador. Se nenhum opção estiver disponível é esmaecidos.

Nota: Se nenhum marcador for adicionado a remover marcador, remover todos os indicadores, Go To First, vá para Por último, Go To anterior, Go To Next opções estão esmaecidas.
- Layout...: permitem modificar o layout do livro e abrir um segundo menu.
  - Mostra cabeçalho: mostra ou oculta o título do livro em parte do cabeçalho da página .

- Mostra Pageometer: mostra ou oculta pageometer (barra de progresso de livro).
- Justificar texto: forçar o texto justificado (alinhado tanto para a direita e, à esquerda das fronteiras).
- Texto de emboldened: emboldened o texto (make a fonte em negrito).
- Família de fontes ...: permitem alterar a fonte do texto. Abre um segundo menu.
  - Verdana: definir a fonte para Verdana (fonte padrão).
  - [...]: outras fontes: essas fontes são instaláveis. Apenas necessita de copiar os arquivos de fonte (TTF) na pasta de fonte. Família de fontes então aparece na lista de fontes instaladas. Poderá escolher ele para o seu texto.
- Fonte size...: permitem que altere o tamanho da sua fonte de texto. Ele abre um segundo menu com uma escolha entre 12 tamanhos diferentes.
- Advanced...: permitem modificar parâmetros avançados. Ele abre um segundo menu. Este segundo menu é totalmente idêntico ao submenu Avançado do a página da biblioteca.
- Volta à biblioteca: voltar à página de biblioteca.

## Ambiente de leitura para arquivos de ePUB (Não Reflowable )

### Áreas de página

O rodapé da página é um status bar que exibe o título do seu documento e sua posição no documento (página/total atual número de páginas). As áreas de rodapé podem ser ocultadas ou mostradas por meio de [uma opção do menu contextual](#) .

### Menu contextual

- Back: Vá para o último hiperlink que você ativou, tal como a navegação na Internet.. Se não ativar qualquer hiperlink que esta opção estará esmaecida. O [botão Voltar](#) é um atalho para a função de retorno.
- Frente: avançar no histórico de navegação.
- Go To...: permitem saltar diretamente para determinadas partes do documento. Ele abre um menu de segundo.
  - Primeira página: ir para primeira página do documento de
  - Última página: Vá a última página do documento de
  - Page...: Abrir um pequeno teclado numérico no écran para inserir diretamente o número da página (botão de navegação de uso para escolher seus números).
  - XXXXXX: Vá para uma entrada predefinida no documento como tabela de Conteúdo ou capítulo 1.  
Em certos documentos, pode ter várias entradas predefinidas que ajuda você a navegar através do documento.
- Fonte size...: permitem que altere o tamanho da sua fonte de texto. Ele abre um segundo menu com uma escolha entre 12 tamanhos diferentes.
- Mostrar barra de status: mostrar ou ocultar a barra de status localizada no rodapé.
- Advanced...: permitem que modificar parâmetros avançados. Ele abre um segundo menu. Este segundo menu é totalmente idêntico ao submenu Avançado do a página da biblioteca.
- Volta à biblioteca: voltar à página de biblioteca.

## Ambiente de leitura para arquivos PDF (não reflowable)

### Áreas de página

O rodapé da página é um status bar que exhibe o título do seu documento, a sua posição no documento (página/total atual o número de páginas) e seu nível de zoom %. As áreas de rodapé podem ser oculto ou mostrado por meio de [uma opção do menu contextual](#) de

### Menu contextual

- Back: Vá para o último hiperlink que você ativou tal como navegação na Internet. Se não ativar qualquer hiperlink que esta opção estará esmaecida. O [botão Voltar](#) é um atalho para a função de retorno.
- Frente: avançar no histórico de navegação.
- Go To...: permitem saltar diretamente para determinadas partes do documento. Ele abre um menu de segundo.
  - Primeira página: ir para primeira página do documento de
  - Última página: Vá a última página do documento de
  - Page...: Abrir um pequeno teclado numérico no écran para inserir diretamente o número da página (botão de navegação de uso para escolher seus números).
  - XXXXXX: Vá para uma entrada predefinida no documento como tabela de Conteúdo ou capítulo 1.

Em certos documentos, pode ter várias entradas predefinidas que ajuda você a navegar a documento.

- Zoom...: permitem diminuir o zoom na página. Ele abre um segundo menu
  - Ajustar à página: a página de documento cabe inteiramente dentro dos limites da écran.
  - Nota: na paisagem modo que este efeito corresponde a um zoom out função para um documento padrão.
  - Ajustar largura: get a largura da página de documento correspondem à largura do écran. Em modo paisagem, este efeito corresponde a um zoom na função para um documento padrão.
  - Ajustar altura: a altura da página de documento corresponde à altura do écran. Em modo paisagem, este efeito corresponde a um zoom out função para um documento padrão.
  - 50%: Exibir metade do tamanho real.
  - 60%: Exibir 60 % do tamanho real.
  - 70%: Exibir 70 % do tamanho real.
  - 80%: Exibir 80 % do tamanho real.
  - 90%: Exibir 90 % do tamanho real.
  - 100%: Exibir tamanho real.

- Rotação...: opções para girar o écran. Ele abre um segundo menu.

Nota: esta opção é esmaecida enquanto acelerómetro é activado.

- 0°: exibir o documento no modo de retrato (padrão).
- 90°: exibir o documento no modo paisagem (rotação de 90 °).
- Virada: exibir a página ascendentes down.

- Mostrar barra de status: exibir ou ocultar uma barra de status que aparece na parte inferior do écran e mostra o nome do arquivo, a página atual versus o número total de páginas e o fator de zoom.
- Advanced...: permitem modificar parâmetros avançados. Ele abre um segundo menu. Este segundo menu é totalmente idêntico ao submenu Avançado do a página da biblioteca.
- Volta à biblioteca: voltar à página de biblioteca.

## 7. Imagens de visualização de

Na página da biblioteca, uma vez selecionado um arquivo de imagem, Pressione o botão OK para abri-lo. Uma entrada de imagem pode ser identificada por ativando a opção Mostrar o serviço de formatos do menu contextual Library. No presente caso JPG, Arquivos GIF ou PNG são considerados como arquivos de imagem.

### 7.1 O Visualizador de imagens

Após seu arquivo de imagem é aberto, a imagem é exibida. Se usar o botão de navegação, vai saltar de uma imagem para outra. Se o auto Opção Girar é ativada, a imagem pode ser exibido em retrato ou modo paisagem.

Se a imagem for maior do que o écran (seta ícones deve aparecem nas laterais das imagens) use o botão de navegação para procurar a imagem. Neste modo não pode ir de uma imagem a outra.

Indicador na barra de status da página: nesta barra aparece no parte inferior do écran e mostra o nome do arquivo e o fator de zoom.

### 7.2 A imagem do menu contextual

- Ajustar o écran: obter que a imagem caiba inteiramente dentro dos limites do écran.
- Tamanho real: mostra a imagem no seu tamanho real.
- Rotação...: opções para girar a écran. Ele abre um menu de segundo. Essa opção estará esmaecida enquanto acelerómetro é activado.
  - Auto girar: esta opção permite que o Visualizador de imagem detectar automaticamente se a imagem deve ser exibida no modo retrato ou paisagem.
  - 0°: exibir o documento no modo de retrato (padrão).
  - 90°: exibir o documento no modo paisagem (rotação de 90 °).
  - Virada: exibir a página ascendentes down.
- Próxima imagem: exibir a próxima imagem de acordo com a ordem de biblioteca.
- Imagem anterior: Exibir imagem anterior, de acordo com a ordem de biblioteca.
- Mostrar barra de status: exibir ou ocultar uma barra de status que aparece na parte inferior da a écran e mostra o nome do arquivo e o fator de zoom.
- Advanced...: permitem modificar parâmetros avançados. Ele abre uma segunda menu. Este segundo menu é totalmente idêntico ao submenu Avançado a página da biblioteca.
- Volta à biblioteca: voltar para a página da biblioteca de

## 8. O G-sensor ou acelerómetro

O Cybook Opus incorpora um sensor de G ou acelerómetro que permite alternar automaticamente a orientação de ecrã (retrato, Paisagem) apenas girando ao redor do dispositivo. De acordo com a orientação do seu dispositivo (0 °, 90 °, 180 °, 270 °), o ecrã irá seguir a orientação do seu dispositivo. Pode desativar o sensor de G através do [menu contextual](#) .

## 9. Gerenciando seu Cybook Opus

### 9.1 Gerenciando Power

#### >Carregando a bateria

Para carregar o Cybook Opus ligue-o a um computador host via USB ou ligue-o ao carregador USB fornecido pelo Bookeen.

Sempre que possível, manter o Cybook Opus ligado à alimentação AC. Ao proceder assim mantém a bateria carregada. Quando a bateria está totalmente carregada, pára automaticamente (a bateria não será overcharge).

#### >Dicas de economia de energia

Para maximizar o tempo da bateria, especialmente quando depende exclusivamente da bateria por períodos de tempo prolongado:

- Desligue o Cybook Opus quando não estiver a ser utilizado, mesmo por curtos períodos de tempo.
- Recomendamos vivamente, ativando o auto Alimentação opção desativado que preserva muito eficientemente a sua bateria.

### 9.2 Gerenciando memória

#### Memória de armazenamento adicional

Usar um cartão de microSD para aumentar a memória de armazenamento ou para transferir arquivos grandes entre o Cybook Opus e outros dispositivos. microSDHC (high Não há suporte para cartões de capacidade).

### 9.3 Executar um reset

Ocasionalmente, talvez pode precisar de fazer o reset do Cybook Opus, o que é semelhante ao reinício do computador desktop. Ele pára de todas as os aplicações em execução, reinicia o sistema operacional, mas não apaga todos os programas ou dados guardados.

#### Reset usando o botão de reset (repor botão)

- [Localize o botão de reset na parte traseira do seu Cybook Opus.](#)
- Use uma caneta para pressionar ligeiramente o reset botão.

- O Cybook Opus está agora completamente parado.
- Pressione o botão de liga/desliga durante poucos segundos para reiniciar seu Cybook Opus.

### **Reset com combinação de botões**

Se o Cybook Opus freezed, você pode fazer o reset do Cybook Opus pressionando o botão liga/desliga e o botão de página Backward durante 10 segundos. Após 10 segundos, o Cybook Opus reinicia sozinho.

## **10. Especificações técnicas**

**Size:** 4.2 "x 6" x 0,4 "(108 x 151 x 10 mm)

**Peso:** 5.3 Oz, ou seja, 150 g (bateria incluída)

**Design:** Branco

**Écran:**

5 "Écran de tinta E ® Vizplex

Luz do dia legível

Resolução: 600 x 800 pixels (200 dpi)

**Memória de armazenamento:** 1 GB

(capacidade acessível pode variar, algum espaço é reservado para o sistema)

**Processador:** ARM (400 MHz)

**Portas de comunicação:**

USB Client (v2.0) - B de USB mini conector,  
slot de cartão de microSD

**Bateria:**

Bateria interna de polímero de lítio recarregável (1000 mAh)

vida útil da bateria de atualizações de écran 8.000

**Periféricos:** Cabo de sincronização USB

**Sistema operacional:** Linux incorporados a versão

**Suite de software:**

Leitor de eBook multi-format de Bookeen

O Adobe ePub/PDF Reader móvel

Formatos de imagem suportados: JPG, GIF, PNG

## **11. Precauções de segurança**

### **>Sobre o carregador USB (adaptador)**

- Não use o adaptador em uma elevada humidade ambiente. Nunca toque o adaptador quando suas mãos ou pés são húmidas.
- Permitir a ventilação adequada em torno do adaptador quando usá-lo para operar o dispositivo ou carregar a bateria. Não cobrir o adaptador de CA com papel ou outros objetos que reduzirão a refrigeração. Não use o adaptador de CA enquanto ele estiver dentro de uma maleta.
- Ligue o adaptador a uma alimentação adequada fonte. Os requisitos de tensão são encontrados sobre o caso de produto e/ou embalagem.
- Não use o adaptador se o cabo torna-se danificado.
- Não tentam a unidade de serviço. Existem são sem peças de uso único dentro.
- Substitua a unidade se ele estiver danificado ou expostos ao excessiva de humidade.

## >Sobre a bateria

- Usar um carregador aprovado pelo fabricante.
- Não mutilate, puncture ou alienar bateria no fogo. A bateria pode intermitência ou explodir, liberando perigosos produtos químicos.

## >Instruções importantes

- Existe um risco de explosão se bateria é substituído por um tipo incorreto.
- Descarte de baterias usadas de acordo com as instruções.
- Substitua apenas com o mesmo ou equivalente tipo recomendado pelo fabricante.
- A bateria deve ser reciclada ou descartada de forma adequada.
- Usar a bateria apenas o especificado equipamento.

## >Sobre descargas electrostáticas

- Podem interferir descargas de Electrostatic com o funcionamento normal dos dispositivos electrónicos. O equipamento pode comportar-se, de forma anormal, devido a caso, resultando em dados possíveis corrupção ou perda de dados não salvos. Para recuperar do isso, reset seu equipamento.
- Para evitar a perda de dados de eletrostática descargas ou outros tipos de eventos, é recomendável que você regularmente dados de backup e salvar.

# 12. Acessórios

Com a compra de acessórios concebidos para o Cybook Opus, pode expandir os recursos doCybook Opus, substituindo peças perdidas ou facilitar a sua operação.

Entre em contato com seu distribuidor ou visite o [www.bookeen.com](http://www.bookeen.com) site da Web para a disponibilidade de acessórios para o Cybook Opus.

Anula a utilização de acessórios não autorizados de sua garantia. Para obter informações detalhadas sobre como usar os acessórios, consulte o instruções fornecidas com os acessórios.

Entrando em contato com Bookeen [www.bookeen.com](http://www.bookeen.com)

Adobe e Reader são marcas comerciais da Adobe Sistemas Inc.

Mobipocket é uma marca comercial da Amazon.com ou empresas associadas.